

MODEL VOZU	Rok výr.	Výkon [kW]	SBIHAVOST [mm]			ODKLON [mm]			Seřiz.	Tot. L/R [mm]	ZÁKLON [mm]			Poh. nápr.	Tot. L/R [mm]
			min.	stř.	max.	min.	stř.	max.			min.	stř.	max.		
			Ford Transit 80 Van/Combi	1991	84	-0,17	0	0,17			0,03	0,13	0,23		
Ford Transit 100 9 Seat Bus	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	1,33	2,83	4,33	zadní	1
Ford Transit 100 Chassis Cab LWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,95	0,05	1,05	ne	1,25	-2,5		1,5	zadní	1
Ford Transit 100 Van/Combi LWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	0,05	1,55	3,05	zadní	1
Ford Transit 100 Van/Combi SBW	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,9	0,1	1,1	ne	1,25	1,15	2,65	4,15	zadní	1
Ford Transit 115 12 Seat Bus	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,83	0,17	1,17	ne	1,25	0,7	2,2	3,7	zadní	1
Ford Transit 120 13 Seat Bus	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,95	0,05	1,05	ne	1,25	0,65	2,15	3,65	zadní	1
Ford Transit 120 Double Cab	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,54	0,46	1,46	ne	1,25	0,33	1,83	3,33	zadní	1
Ford Transit 120 Chassis Cab LWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,63	0,37	1,37	ne	1,25	0,33	1,83	3,33	zadní	1
Ford Transit 120 Van/Combi	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,92	0,08	1,08	ne	1,25	0,33	1,83	3,33	zadní	1
Ford Transit 130 13 Seat Bus	1991	84	-0,17	0	0,17	-1	0	1	ne	1,25	0,28	1,78	3,28	zadní	1
Ford Transit 150 17 Seat Bus	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	0,38	1,88	3,38	zadní	1
Ford Transit 150 Double Cab	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,84	0,16	1,16	ne	1,25	0,03	1,53	3,03	zadní	1
Ford Transit 150 Chassis Cab LWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	0,05	1,55	3,05	zadní	1
Ford Transit 150 Chassis Cab SWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,55	0,45	1,45	ne	1,25	-0,58	0,92	2,42	zadní	1
Ford Transit 150 Van/Combi LWB	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,87	0,13	1,13	ne	1,25	0,25	1,75	2,25	zadní	1
Ford Transit 150 Van/Combi SWB	1991	84	-0,17	0	0,17	0,89	0,11	1,11	ne	1,25	-0,07	1,43	2,93	zadní	1
Ford Transit 190 EF Double Cab	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,83	0,17	1,17	ne	1,25	0,03	1,53	3,03	zadní	1
Ford Transit 190 ES Chassis Cab	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,88	0,12	1,12	ne	1,25	0,07	1,57	3,07	zadní	1
Ford Transit 190 Chassis Cab	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	0,05	1,55	3,05	zadní	1
Ford Transit 190 Van/Combi	1991	84	-0,17	0	0,17	-0,87	0,13	1,13	ne	1,25	0,15	1,65	3,15	zadní	1
Ford Transit Minibus LWB	1994	84	-0,17	0	0,17	-1	0	1	ne	1,25	0,28	1,78	3,28	zadní	1
Ford Transit Minibus SWB	1994	84	-0,17	0	0,17	-0,83	0,17	1,17	ne	1,25	0,7	2,2	3,7	zadní	1
Ford Transit Tourneo Bus	1994	84	-0,17	0	0,17	-0,93	0,07	1,07	ne	1,25	1,33	2,83	4,33	zadní	1
Ford Transit FT 330 EL 2.3i	2000	107	0,15	0,4	0,55	-0,72	0,28	1,28	ne	1	2,65	3,65	4,65	zadní	1
Ford Transit FT 330 KS 2.3i	2000	107	0,15	0,4	0,55	-0,72	0,28	1,28	ne	1	2,65	3,65	4,65	zadní	1
Ford Transit FT 330 L 2.3	2000	107	0,15	0,4	0,55	-0,72	0,28	1,28	ne	1	2,65	3,65	4,65	zadní	1
Ford Transit FT 350 M 2.3i	2000	107	0,15	0,4	0,55	-0,72	0,28	1,28	ne	1	2,65	3,65	4,65	zadní	1
Ford Transit FT 350 L 2.3i	2000	107	0,15	0,4	0,55	-0,72	0,28	1,28	ne	1	2,65	3,65	4,65	zadní	1
Ford Transit Tourneo Connect LWB	2002	85	0,16	0,48	0,8	0,03	0,53	1,03	ne	1,25	-0,5	3,1	4,1	zadní	1
Ford Transit Tourneo Connect SWB	2002	85	-0,05	0,27	0,59	0,15	0,65	1,15	ne	1,25	-0,5	3,1	4,1	zadní	1
Fiat Doblo 1.2i e 8V	2001	48	-0,04	0,13	0,3	-0,18	0,32	0,83	ne	-	1,33	1,83	2,33	přední	-
Fiat Doblo PAS 1.2i e 8V	2001	48	-0,04	0,13	0,3	-0,18	0,32	0,83	ne	-	1,33	1,83	2,33	přední	-
Fiat Ducato 10 1.8	1985	51	0,16	0,33	0,5	1,83	2,33	2,83	ne	-	0	0,5	1	zadní	-
Fiat Ducato 13 1.8	1985	51	0,16	0,33	0,5	1,83	2,33	2,83	ne	-	0	0,5	1	zadní	-
Fiat Fiorino Pick Up	1988	37	0,33	0,5	0,67	1,33	1,83	2,33	ne	-	-0,08	0,42	0,92	přední	-
Fiat Fiorino Van	1988	37	0,33	0,5	0,67	1,33	1,83	2,33	ne	-	0	0,5	1	přední	-
VW Caddy Van	2003	44	-0,17	0	0,17	0,17	0,5	0,88	ano	0,5	0,05	0,55	1,05	přední	0,5
VW Transporter 2.1	1992	64				0	0,33	0,66	ano	0,33	4,42	4,67	4,92	přední	0,33
VW Transporter 2.1 Syncro	1992	70	-0,17	0,33	0,83	-0,5	0	0,5	ano	1	7	7,25	7,5	přední	0,5
VW California Transporter Multi Van type 1	2000	150	0	0,33	0,66	-0,25	0,42	0,75	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 2	2000	150	0	0,33	0,66	-0,25	0,42	0,75	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 3	2000	150	-0,16	0,17	0,5	-0,09	0,58	0,91	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 4	2000	150	-0,33	0	0,33	0,08	0,75	1,08	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 5	2000	150	-0,33	0	0,33	0,33	1	1	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 6	2000	150	0	0,33	0,66	0	0,67	0,67	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 7	2000	150	0	0,33	0,66	0	0,67	0,67	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
VW California Transporter Multi Van type 8	2000	150	-0,16	0,17	0,5	0,16	0,83	0,83	ano	0,5	2,67	3,17	3,67	přední	1
Citroen Jumper 2.0i	1994	80	-0,15	0	0,15	-0,5	0	0,5	ano	-	-0,75	0	0,75	zadní	-
Citroen Berlingo 1.1i	1996	44	0,16	0,33	0,5	-0,5	0	0,5	ano	-	1	1,5	2	zadní	-
Nissan Cabstar F22 LWB	1982	66	0	0,13	0,26	0	0,08	0,16	ano	-	8,92	9,42	9,92	zadní	-
Nissan Cabstar F22 SWB	1982	66	0	0,13	0,26	-0,42	0,08	0,58	ano	-	0,5	1	1,5	zadní	-
Renault Trafic Vxx 4x4 2.0	1986	59	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	-
Renault Trafic Vxx 4x4 2.2	1986	71	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	-
Renault Trafic Vxx 4x4 2.2	1996	71	0	0,17	0,34	-0,5	0,5	1,5	ne	1	0,5	1,5	2,5	přední	1
Renault Trafic Vxx 4x4+PAS 2.2	1996	71	0	0,17	0,34	-0,5	0,5	1,5	ne	1	2	3	4	přední	1
Renault Trafic Pxx RWD 1.4	1980	36	0,16	0,33	0,5	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Pxx RWD 1.6	1980	46	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Pxx RWD 1.7	1980	50	0,16	0,33	0,5	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 1.4	1980	36	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 1.6	1980	46	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 1.7	1980	46	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 2.0	1980	50	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 2.0	1996	59	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Trafic Txx FWD 2.2	1980	71	0	0,17	0,34	-0,5	0,5	1,5	ne	1	0,5	1,5	2,5	přední	1
Renault Trafic Txx FWD PAS 2.2	1996	71	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Master Qxx RWD 2.2	1980	67	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Master Qxx RWD 2.0	1980	58	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Renault Master Rxx FWD 2.0	1980	58	0	0,17	0,34	0,5	1	1,5	ne	1	-	-	-	přední	1
Peugeot Boxer 2,7t	1994	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0,5	1	1,5	zadní	-
Peugeot Boxer 2,7t	1999	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0	0,5	1	zadní	-
Peugeot Boxer 3,1t	1994	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0,5	1	1,5	zadní	-
Peugeot Boxer 3,1t	1999	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0	0,5	1	zadní	-
Peugeot Boxer 3,5t	1994	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0,5	1	1,5	zadní	-
Peugeot Boxer 3,5t	1999	80	0,13	0,3	0,47	-0,5	0	0,5	ne	-	0	0,5	1	zadní	-
Peugeot Expert 1.6i	1995	58	0,15	0,28	0,41	-0,5	0	0,5	ne	-	1	1,5	2	zadní	-
Peugeot Expert 2.0i 16V	1995	100	0,15	0,28	0,41	-0,5	0	0,5	ne	-	1	1,5	2	zadní	-
Peugeot Expert 1.6i PAS	1995	58	0,15	0,28	0,41	-0,5	0	0,5	ne	-	2,5	3	3,5	zadní	-
Peugeot Expert 2.0i PAS 16V	1995	100	0,15	0,28	0,41	-0,5	0	0,5	ne</						