

A Mapa EEPROM centrální jednotky

Adresa	Registr	Význam							
00	-	Existují záznamy? 0 = Ne ; 1 = Ano							
01	EN_AA	Povolení potvrzování							
02	EN_RXADDR	povolení kanálů							
03	SETUP_AW	délka adresy							
04	SETUP_RETR	počet opakovaných vysílání a doba mezi jejich zpožděními							
05	RF_CH	Vysílací frekvence							
06	RF_SETUP	Síla vysílání a přijímání							
07	RX_ADDR_PN	P0	07	08	09	0A	0B	Přijímací adresa CCU	
0C		P1	0C	0D	0E	0F	10	Adresa jednotky na PIPE 1	
11		P2	Adresa jednotky na PIPE 2 (4 byty společné s P1)						
12		P3	Adresa jednotky na PIPE 3 (4 byty společné s P1)						
13		P4	Adresa jednotky na PIPE 4 (4 byty společné s P1)						
14		P5	Adresa jednotky na PIPE 5 (4 byty společné s P1)						
15	TX_ADDR		15	16	17	18	19	Vysílací adresa CCU	
1A	RX_PW_PN	P0	Nastavení statické délky zprávy (pro všechny kanály se nastavuje stejné)						
1B		P1							
1C		P2							
1D		P3							
1E		P4							
1F		P5							
20	FEATURE	Povoluje dynamickou délku zprávy							
21	DYNPD	Povoluje dynamickou délku zprávy jednotlivým kanálům							
22	CONFIG	Nastavuje jednotku do režimu přijímání či vysílání							
23	-	počet jednotek uložených v EEPROM							

Následující část obsahuje mapu jednotek připojených k síti

24	-	24	25	nevyužito			
26	-	26	27	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P1			
28	-	28	29	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P2			
2A	-	2A	2B	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P3			
2C	-	2C	2D	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P4			
2E	-	2E	2F	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P5			
30	-	Adresa 1. jednotky sítě					
		30	31	32	33	34	
35	-	35	36	Interval			
37	-	37	38	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P1			
39	-	39	3A	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P2			
3B	-	3B	3C	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P3			
3D	-	3D	3E	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P4			
3F	-	3F	40	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P5			
41	-	Adresa další jednotky sítě					
		41	42	43	44	45	
46	-	46	47	Interval			
47	-	47	48	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P1			
48	-	48	49	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P2			
49	-	49	4A	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P3			
4A	-	4A	4B	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P4			
4B	-	4B	4C	Ukazatel na adresu v EEPROM pro jednotku připojenou na RX_P5			

B Mapa EEPROM pro ostatní jednotky

Adresa	Registr	Význam							
00	-	Existují záznamy? 0 = Ne ; 1 = Ano							
01	EN_AA	Povolení potvrzování							
02	EN_RXADDR	povolení kanálů							
03	SETUP_AW	délka adresy							
04	SETUP_RETR	počet opakovaných vysílání a doba mezi jejími zpožděními							
05	RF_CH	Vysílací frekvence							
06	RF_SETUP	Síla vysílání a přijímání							
07	RX_ADDR_PN	P0	07	08	09	0A	0B	Přijímací adresa CCU	
0C		P1	0C	0D	0E	0F	10	Adresa jednotky na PIPE 1	
11		P2	Adresa jednotky na PIPE 2 (4 byty společné s P1)						
12		P3	Adresa jednotky na PIPE 3 (4 byty společné s P1)						
13		P4	Adresa jednotky na PIPE 4 (4 byty společné s P1)						
14		P5	Adresa jednotky na PIPE 5 (4 byty společné s P1)						
15	TX_ADDR		15	16	17	18	19	Vysílací adresa CCU	
1A	RX_PW_PN	P0	Nastavení statické délky zprávy (pro všechny kanály se nastavuje stejné)						
1B		P1							
1C		P2							
1D		P3							
1E		P4							
1F		P5							
20	FEATURE	Povoluje dynamickou délku zprávy							
21	DYNPD	Povoluje dynamickou délku zprávy jednotlivým kanálům							
22	CONFIG	Nastavuje jednotku do režimu přijímání či vysílání							
23	-	23	24	Interval					
25	-	25	26	27	28	29	MID		