

Príloha č. 1 Parametre pracieho programu 7 - KUCHYNE 60°+90°

Souhrn pracího procesu					
Program	7 - KUCHYNE 60°+90°				
<b>1 Praní</b>					
	Čas [min]:	<b>15min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>2, 3, 6, 8</b>
	Teplota [°C]:	<b>60°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ne</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:	<b>1:16sek</b>	
<b>Vypouštění</b>					
	Čas [min]:	<b>0,5min</b>	Otáčky:	<b>42 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>2 Praní</b>					
	Čas [min]:	<b>15min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>2, 3, 6, 8</b>
	Teplota [°C]:	<b>90°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ano</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:	<b>2:16sek</b>	
<b>Ostředění</b>					
	Čas [min]:	<b>1min</b>	Otáčky:	<b>370 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>3 Praní</b>					
	Čas [min]:	<b>15min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>2, 3, 6, 8</b>
	Teplota [°C]:	<b>60°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ne</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:	<b>3:16sek</b>	
<b>Ostředění</b>					
	Čas [min]:	<b>1min</b>	Otáčky:	<b>370 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>4 Máchání</b>					
	Čas [min]:	<b>4min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>1, 2</b>
	Teplota [°C]:	<b>1°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ne</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:	<b>4:16sek</b>	
<b>Ostředění</b>					
	Čas [min]:	<b>1min</b>	Otáčky:	<b>370 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>5 Máchání</b>					
	Čas [min]:	<b>4min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>1, 2</b>
	Teplota [°C]:	<b>1°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ne</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:		
<b>Ostředění</b>					
	Čas [min]:	<b>1min</b>	Otáčky:	<b>370 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>6 Poslední máchání</b>					
	Čas [min]:	<b>6min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>12sek/3sek</b>	Ventily: <b>1, 4</b>
	Teplota [°C]:	<b>1°C</b>	Otáčky praní:	<b>42 ot/min</b>	Signál: <b>Ne</b>
	Hladina:	<b>20</b>	Externí prostředky:	<b>5:16sek</b>	
<b>Ostředění</b>					
	Čas [min]:	<b>5min</b>	Otáčky:	<b>940 ot/min</b>	Vypouštěcí ventil: <b>Ventil 1</b>
<b>7 Ukončení</b>					
	Čas [min]:	<b>0,5min</b>	Čas zap./vyp. [sek]:	<b>5sek/5sek</b>	Otáčky praní: <b>42 ot/min</b>